

WinBook WX4180C Quickstart Guide (EN3400B)

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rを セットして、「OK」ボタンをクリックします。



- 5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込 まれます。
- 6. しばらくすると書き込みが終了します。
- 7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブ に 空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」 ボタンをクリックします。 作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名



8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が 「完了」になります。再度チェックボック スに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



作成した各CD-ROMは、もしものときの ために、大切に保管してください。

- 終了 -

魔説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMってなに?

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの 中身をリカバリ(修復)することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROM です。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「困ったときには…」から「3.工場出荷の状態 に戻す」をご覧ください。

WX4180Cは、作成する前に Drag'n Drop CD(CD書込みソフト)のアンインストール、 Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録 しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセッ トアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM*を、有料で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ内容です。※ Lotus Super Office for SOTEC収録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。 事前にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

■ ソーテックダイレクトのお問合せ先 (技術的なお問い合わせは承っておりません)。

TEL (フリーダイヤル): 0120-911-888 携帯電話 / PHS: 045-330-2200

: 9:00~19:00 (月~金) 9:00~17:00 (土·日·祝日) 年末年始、弊社指定休業日は除きます。

WinBook WX4180Cの仕様

商品名型番		WinBook WX4180C
		WX4180C
CDLI		モバイル Intel® Pentium®4 プロセッサ 1.80GHz-M
CPU	1次キャッシュ	32KB
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	400MHz
チップセット	7X) A/\X	
		VIA P4N266 + 8233
BIOS システムメモリ※	1	AMI BIOS
ンステムメモリー		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)
	標準	256MB (128MBオンボード + 128MB SO-DIMM × 1) 640MB (128MBオンボード + 512MB SO-DIMM × 1) **2
	最大	
	メモリスロット	1スロット(1スロット装着済)
ハードディスクドライブ ^{※1 ※3} CDドライブ ^{※4}		40GB (Ultra ATA/100、 4,200rpm)
		コンビネーションドライブ ^{※4} 最大24倍速(CD-R書込)/最大12倍速(CD-RW書込)/最大24倍速(CD-ROM読込)/最大8倍速(DVD-ROM読込) (バッファーアンダーランエラー防止機能搭載)
ディスプレイ	内蔵LCD ^{※5}	14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色表示)
	外部CRT ^{※6}	800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色)
グラフィックシス・	テム	VIA P4N266 チップセット内蔵
	ビデオメモリ	システムメモリより割り当て (16MB)
サウンドシステム		VIA P4N266 チップセット内蔵 (AC97準拠)
FAX/ T FA		V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps)** ⁷
LAN		10BASE-T/100BASE-TX (オンボード)
キーボード		89日本語キーボード (19mmピッチ、2.6mmストローク)
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ
マイク		門成ろブレイスと一万
PCカードスロット		コスロット(Type II ×1、CardBus対応)
インターフェース		IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1 ^{※8} 、赤外線通信ポート (IrDA1.1準拠、最大4Mbps) X1、マイク端子X1、ヘッドホン端子)
	左側面	IEEE
	右側面	USBポート×2 ※転送速度480Mbps(USB1.1の40倍の高速転送可能)、Sビデオ出力端子×1
バッテリ	1 5 2 5	リチウムイオンバッテリ (10.8V 4A 43.2Wh)
	動作時間 ※9	約2.5 ^{※10} ~ 約2.8時間 ^{※11}
	充電時間	電源OFF時 約2.8時間 / 電源ON時 約4.7時間
ACアダプタ	儿电时间	入力 100~240V±10%、50/60Hz : 出力 20V、3.25A
ACフタフター 消費電力		最大時 80W、通常時 50W、省電力時 2W、待機時 2W未満
エネルギー消費効率 ※12		
本体寸法		S区分 0.0016 312.5 (W) × 33~35.3 (H) × 258 (D) mm (バッテリー装着時、突起物を含まず)
質量 本体		
	<u></u> 444	約2.7kg (バッテリー装着時)
動作環境		周囲温度 10~35℃ 周囲温度 20~80% (ただし結露しないこと) ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリバック**3、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 **14
付属品		AUJ ダノダ、电源ゲーノル、ハツナリハツグ****、七ンュフーゲーブル、各種マニュゲル、他 ****
OS		Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1)
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD4 for SOTEC
	デジタルビデオ編集ソフト	WinDVD Creator for SOTEC
	CD-R/RW書込ソフト	Drag'n Drop CD ver.2.10 ^{™15 ™16}
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC
	ラベル作成ソフト	CDラベル王 for SOTEC
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2002 for SOTEC
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2002 for SOTEC
	翻訳ソフト	□リャ英和! 一発翻訳バイリンガル Ver.4.0
	交通情報検索ソフト	乗換案内
	ウィルス対策ソフト	来探索的 Norton [™] AntiVirus [™] 2003 ^{※17}
		Adobe® Acrobat® Reader™
	PDF閲覧ソフト	Adobe Acrobat Reader AI囲碁 for SOTEC / AI将棋 for SOTEC / AI麻雀 for SOTEC
	 ゲームソフト	

※3 ハードディスクは2つのパーディションに分かれています。※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※6 配載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の適信速度は理論値です。 回線状況により適信速度は異なります。
※8 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対心機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。
※9 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。 ※10 JEITAパッテリ動作時間測定法による動作時間。
※11 当社測定法による動作時間です。※12 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※13 本製品には消耗部品が含まれているため、長時間連続で使用した場合は、早期に消耗部品の交換が必要になります。
※14 再セットアップ用のデータはハードディスクに保存されています。市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD (リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM) を作成してください。
※15 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。※16 MP3エンコーディングは、20回までご利用いただけます。
※17 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。

Double-sided Printing (1/2)

SOTEC

WinBook WX4180Cをお使いになるには、次の手続きをおこなってください。

付属品の確認をする

ステップ2 パソコンを使える状態にする


リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを 作成する




Double-sided Printing (2/2)

付属品を確認しましょう


梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカル サポートセンタまでご連絡ください。(付属の「サポートのご案内」をご覧ください)





アクセサリボックス

● 共通の付属品 □ ユーザーズガイド





□ はじめにお読みください (本書) □ ソフトウェアセットアップガイド その他、お知らせが付属する場合 があります。

カタログ

マニュアル等

- □ 各種インターネットプロバイダカタログ
- ※ 本製品のご購入の時期により、カタログの内容、名称、付属の有無が変わる 場合があります。

登録はがき

□アイフォーの登録はがき □ 乗換案内の登録はがき

冊子

☐ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは 付属しておりません。 「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーション CD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成 してください。

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WXシリーズ ユーザーズ ガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンを使える 状態にしましょう。



2 パソコンの準備をする □ バッテリパックを装着

ここでは周辺機器を接続しない でください。

□ ACアダプタを接続

□ 電源ケーブルを接続



アプリケーションCD-ROMを

WX4180Cには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されており ません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、 アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア

- 1. 市販のCD-Rメディア(650MBまたは700MB)6枚
- 2. 油性のペン(CD-ROM名称の記載用) ※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れが あります。使用しないでください。


Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時に Dドライブのハードディスク領域 に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、 アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作成する前に Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、 作成できなくなりますのでご注意ください。


■ リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

- 1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。
- 2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンを ダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
- 3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。



注意 CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの 出荷時において 最適な設定になってお ります。このままの状態で書き込みを おこなってください。 また、書き込み実行中は CPUへの負荷 がかかります。 別のソフトウェアを動作させないようご注 意ください。

リカバリDISC作 成ツール









B5 size